

In Kürze – Start – Ende – Drucker

1. Komplettansicht



Bitte Kontrolle ob alle 4 Kontrollleuchten an sind, falls nicht, bitte Kontrolle ob Kontrollleuchte an Stecker 12 V Steckdose unter Radio leuchtet

2. Einschalten des Druckers

Diesen Schieber nach unten Schieben, Drucker dabei festhalten!

In der Anzeige des Druckers steht jetzt:


Bluetooth + Batteriesymbol
Die grüne LED leuchtet
(Power)

Papierwechsel Seite 3




3. Einschalten des Systems

Starttaster am oberen
Rand des Tablets ganz
links 2 Sekunden
eindrücken



4. Startbildschirm Tablet

Pin eingeben
mit OK
bestätigen



5. Startbildschirm der APP

b antippen
und die APP startet

Viel Erfolg!!



6. Drucker öffnen

An der Klarsichtklappe am
Pfeil leicht nach vorne ziehen;

Die Klappe springt nach oben
öffnend auf

Papierrollenrest entnehmen



7. Druckrolle einlegen

Neue Rolle nach unten abrollend
einlegen, Papier etwas heraus ziehen

Klappe zudrücken

Feed- Taster drücken

Papier sauber abreißen

FERTIG

**Wenn Rolle nach oben abrollend
eingelegt wird gibt es Papiersalat!!**

Dann neuer Versuch



8. Vorrat

Unter dem Beifahrersitz befindet sich:

Rollen

Weißer Zettel

Farbige Zettel

Sicherung



9. Zurückschalten

Antippen dieses Wendepfeils

Bewirkt ein Zurückschalten in der

FKS APP und auch sonst im Tablet



10. Ausschalten des Tablets

Nach dem Abmelden in der APP mit dem Zurückpfeil bis zum Startbild der APP gehen!!!

Das muss unbedingt eingehalten werden !!!

Jetzt den Ausschalttaster Oberer Rand Tablet

2 Sekunden drücken, nun wird der Bildschirm schwarz ----- FERTIG!!



Bitte jetzt auch den Drucker Ausschalten!!

D A N K E